



Thank Out for purchasing Home Center Lize

Menu



Support

Should you require help configuring Home Center Lite, use tutorials and technical presentations which can be found at www.fibaro.com. Should you need a professional to configure Home Center Lite for you, contact a closest certified Fibaro installer. List of certified Fibaro installers can be found at www.fibaro.com

Note:

Some of the Fibaro System components installation may involve mains voltage connection. It can be dangerous. If you are not sure how to install the devices, use a certified installer's services.

Zawartość opakowania



Zasilacz



Kabel ethernetowy



Antena



Home Center Lite

1. Zamontuj antenę

Zacznij od przykręcenia anteny zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



3. Podłącz zasilacz

Podłącz zasilacz do Home Center Lite, a jego wtyczkę sieciową do gniazda sieci elektrycznej.



2. Podłącz kabel ethernetowy

Kablem ethernetowym połącz złącze LAN Home Center Lite ze swoim routerem, aby podłączyć centralę do internetu.



4. Włącz Home Center Lite

Przyciśnij krótko przycisk POWER. Po chwili Home Center Lite będzie gotowa do pracy.



Twoja sieć lokalna

Gdy już połączysz swoją Home Center Lite z routerem za pomocą kabla sieciowego i włączysz centralę, będzie ona widoczna dla wszystkich urządzeń w Twojej sieci lokalnej (LAN).



Dostęp zdalny

Domyślnie Twoja centrala jest widoczna wyłącznie w sieci lokalnej. Aby umożliwić dostęp zdalny, spoza sieci lokalnej, skonfiguruj swoje konto na stronie dom.fibaro.com.

Stwórz inteligentny dom

Połącz się z Home Center Lite wykorzystując komputer pracujący w tej samej sieci lokalnej. Do odnalezienia adresu IP Twoiei centrali użvi aplikacji FIBARO Finder.

a	Home Center number	0	MAC
tinder	HCL-006487		
maci	HC2-000584	192.168.101.13	38:60:77:4e:5c:11
HOME CENTER			
-			
70			
-			
₩ FIBARO			



www.fibaro.com/finder-os



Znajdź Home Center Lite

Wejdź na strone www.fibaro.com, pobierz, zainstaluj i uruchom program FIBARO Finder. Kliknij przycisk ODŚWIEŻ, a zobaczysz adres Home Center Lite w Twojej sieci lokalnej. Po kliknieciu POŁACZ, zostaniesz przekierowany do panelu logowania.



Panel logowania

Po udanym połaczeniu uzyskasz dostęp do panelu językową, a następnie

Pamietaj o późniejszej zmianie hasła w panelu

Twórz Pokoje

Konfigurację swojej Home Center Lite zacznij od stworzenia pomieszczeń w menu, aby odzwierciedlić układ Twojego domu.



Dodaj sekcję Sekcje Nazwa sekcji Dodaj Vazwa sekcji Dodaj



Pomieszczenia

Nazwij pomieszczenie, a następnie wybierz sekcję, do której ma być przypisane.





Zmieniaj ikony

Każde z pomieszczeń może być reprezentowane przez niepowtarzalną ikonę. Możesz zmieniać ikony w zaawansowanych ustawieniach pomieszczeń.

Dodaj urządzenia

Po utworzeniu pomieszczeń możesz zacząć dodawać urządzenia.

Kliknij Urządzenia w menu głównym. Odszukaj i kliknij przycisk DODAJ, aby zacząć dodawanie urządzenia (tryb nauki) po lewej stronie menu.

Dodaj lub Usuń urządzenie 🛛 🕀

Menu zacznie odliczać czas (30 sekund), w którym musisz dodać nowe urządzenie do sieci Z-Wave.

Urządzenie musi znajdować się w bezpośrednim zasięgu sieci Home Center Lite w trakcie dodawania.

Sposób dodawania każdego z urządzeń został przedstawiony w instrukcjach obsługi dedykowanych dla poszczególnych urządzeń.

UWAGA!

Montaż niektórych elementów Systemu FIBARO może wymagać podłączenia urządzeń bezpośrednio do napięcia sieciowego, które może być niebezpieczne. Jażeli nie jesteś pewien sposobu instalacji, skorzystaj z usług certyfikowanego instalatora.







Diody LED

Diody sygnalizacyjne umieszczone na przedniej części obudowy pozwolą Ci monitorować pracę Home Center Lite. Gdy dioda się świeci, oznacza to, że:



ს ნ

Power Urządzenie jest włączone.



Sieć LAN

Centrala jest podłączona do sieci lokalnej (LAN).



Internet

Centrala ma dostep do internetu.



Z-Wave

Miga, gdy w sieci Z-Wave wysyłane lub odbierane są informacje.



Update

Miga, gdy do pobrania jest nowa aktualizacja oprogramowania.

Contents



AC/DC Adapter



Ethernet Cable



Antenna



Home Center Lite

1. Connect antenna

Start from connecting the antenna, by turning the mounting screw clockwise.



3. Connect power adapter

Connect the included power adapter to Home Center Lite and plug it to the mains socket.



2. Connect ethernet cable

Using the included ethernet cable, connect Home Center Lite's LAN port to a router in order to connect the gateway to internet.



4. Turn on Home Center Lite

Press the POWER button briefly. Your Home Center Lite will be ready to work in few seconds.



Your Local Network

Connect your Home Center Lite with a router using the included LAN cable and start the gateway. From now on Home Center Lite will be visible to all devices within your local area network (LAN).



Remote Access

By default the Home Center Lite is visible only within your local network. To enable remote access from outside of your local network, configure a home.fibaro.com account.

Create Intelligent Home

Home Center Lite is set to DHCP client mode by default. To find its IP within your local network, download a FIBARO Finder application, in a version appropriate for your operating system, using the links on the right.

00	Fibaro Finder			
en 1	Home Center number	P	M	c
tinder	HCL-006487			
HOME CENTER	HC2-000584	192.168.101.13	38:60:77:	leSc11
3				
중 FIBARO			Refresh	Connect

www.fibaro.com/finder-win www.fibaro.com/finder-os



Find Home Center Lite

To determine a Home Center Lite IP, download, install and run FIBARO Finder application. Click REFRESH to find Home Center Lite's IP within your local network. Then select it from the list and click CONNECT.



Create Rooms

When setting up your intelligent home start with creating rooms to reflect the layout of your home.

Add Section

Add Room

Room Name





Change an icon

Each room can be represented by the unique icon. You can change the icons in the advanced room's settings.

Add devices

After creating the rooms you can start adding the devices.

Select "Devices" from the main menu. Select the "Add or remove device" option from the left side menu. Click "Add" to start adding a new device (learning mode).



the Z-Wave network (inclusion).

Add or remove device

Note that the device needs to be located within direct range of the Home Center Lite during the inclusion process.

Please refer to each device's manual for further information on how to include it into the Z-Wave network.

NOTE:

Danger of electrocution! If you are not sure how to connect a device to the wires, please contact a qualified installer.







LED diodes

located on the front panel of the Home Center Lite enclosure have the following purpose:



Power

Glows when the power supply is on.



 (\mathbf{l})

Lan Network

Glows when the HCL is connected to the local network.



Internet

Glows when the HCL is connected to the internet.



Z-Wave

Blinks when the HCL sends commands to the Z-Wave network devices.



Update available

Blinks when a software update is available.

Inhalt



AC/DC Netzteil



Netzwerk-Kabel



Antenne



Home Center Lite

1. Antenne anschließen

Schließen Sie zuerst die Antenne an, drehen Sie dabei die Befestigungsschraube im Uhrzeigersinn.



3. Netzteil anschließen

Schließen Sie das beiliegende Netzteil an den Home Center Lite und stecken Sie das andere Ende in eine Steckdose.



2. Ethernet-Kabel anschließen

Verwenden Sie das beiliegende Ethernet-Kabel zum Anschluss des Home Center Lite LAN Port an einen Router, um den Controller mit dem Internet zu verbinden.



4. Home Center Lite einschalten

Drücken Sie kurz den Startknopf. Ihr Home Center Lite ist in Kürze einsatzbereit.



Ihr lokales Netzwerk

Schließen Sie Ihr Home Center Lite über das beiliegende LAN Kabel an einen Router und starten Sie den Controller. Das Home Center Lite ist nun für alle Geräte innerhalb Ihres lokalen Netzwerkes (LAN) sichtbar.



Fernzugriff

Standardmäßig ist das Home Center Lite nur innerhalb Ihres lokalen Netzwerks sichtbar. Um den Fernzugriff von außerhalb des lokalen Netzwerks zu aktivieren, konfigurieren Sie ein Konto auf home.fibaro.com.

Ein Intelligentes Heim erstellen

Das Home Center Lite ist standardmäßig auf den DHCP-Client-Modus festgelegt. Um seine IP im lokalen Netzwerk zu finden, laden Sie über die Links auf der rechten Seite eine FIBARO-Finder-Anwendung entsprechend der Version Ihres Betriebssystems herunter.

ee	Home Center number		M	к
tinder	HCL-006487			
innaci	HC2-000584	192.168.101.13	38:60:77:	4e:5c:11
HOME CENTER				
-	-			
70				
			-	
			_	
贫FIBARO				
Home intelligence			Refresh	Conne





Home Center Lite finden

Um eine IP für das Home Center Lite zu bestimmen, downloaden, installieren und führen Sie eine FIBARO Finder Anwendung aus. Klicken Sie auf REFRESH, um die Home Center Lite IP innerhalb Ihres lokalen Netzwerkes zu finden. Wählen Sie diese anschließend aus der Liste aus und klicken Sie auf CONNECT. Click CONNECT to enter access panel.



Räume anlegen

Beim Einrichten Ihres intelligenten Hauses beginnen Sie mit dem Anlegen von Räumen im HCL-Menü, um den Grundriss Ihres Hauses darin widerzuspiegeln.







Ein Symbol wechseln

Jeder Raum kann mittels eines spezifischen Symbols dargestellt werden. In den erweiterten Raumeinstellungen können diese Symbole geändert werden.

Geräte hinzufügen

Nachdem Sie die Räume angelegt haben, können Sie damit beginnen, Geräte anzulegen.

Gehen Sie auf "Module" im Hauptmenü. Wählen Sie "Lösche oder Füge Gerät hinzu" wie im Menü links aufgeführt. Klicken Sie auf "Hinzufügen", um ein neues Gerät anzulegen (im Lernmodus).

Lösche oder Füge Gerät hinzu

des neuen Gerätes in das Z-Wave-Netzwerk (Inklusion) den Count Down an (ca. 30 Sek. standardmäßig).

Beachten Sie, dass sich das Gerät während des Inklusionsvorgangs in direkter Reichweite des Home Center Lite befinden muss.

Stromschlaggefahr! Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man ein Gerät an die Drähte anschließt, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Installateur.

ACHTUNG:

Danger of electrocution! If you are not sure how to connect a device to the wires, please contact a qualified installer.







Die LED-Dioden

welche sich an der Vorderseite des Gehäuses des Home Center Lite befinden, haben folgende Funktion:



Power

Leuchtet auf, sobald das Gerät am Stromnetz angeschlossen wurde.



(h)

Lan Network

Leuchtet auf, wenn das HCL am lokalen Netzwerk angeschlossen ist.



Internet

Leuchtet auf, wenn das HCL mit dem Internet verbunden ist.



Z-Wave

Blinkt, wenn das HCL Befehle an Geräte des Z-Wave Netzwerks sendet.



Update available

Blinkt, wenn ein Software Update verfügbar ist.

Contenu



Adaptateur secteur



Câble ethernet



Antenne



Home Center Lite

1. Connexion de l'antenne

Commencez par connecter l'antenne. Pour cela, placez-la et tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.



3. Connexion de l'adaptateur secteur

Connectez l'adaptateur secteur fourni au Home Center Lite et branchez-le à une prise électrique.



2. Connexion du câble réseau

A l'aide du câble réseau fourni, connectez le port Ethernet du Home Center Lite au routeur pour pouvoir brancher le contrôleur à Internet.



4. Mise en marche du Home Center Lite

Appuyez brièvement sur la touche POWER. Après quelques secondes votre Home Center Lite sera prêt à être utilisé!



Réseau local

Connectez votre Home Center Lite à votre routeur en utilisant le cable Ethernet fourni et démarrez votre contrôleur. A partir de maintenant votre Home Center Lite sera visible sur votre réseau local (LAN) par tous vos appareils.



Accès distant

Par défaut votre Home Center Lite n'est visible qu'à l'intérieur de votre réseau local. Pour autoriser l'accès à distance en dehors de votre réseau, configurez un compte sur home.fibaro.com.

Créez une maison intelligente

Le Home Center Lite a été configuré par défaut dans le mode client DHCP. Pour trouver son adresse IP dans votre réseau local veuillez télécharger le logiciel FIBARO Finder approprié pour votre système d'exploitation en utilisant les liens à droite.

	Home Center number	p	36	k.
finder	HCL-016487	192.168.100.45	60 22 46	a4:3b:8e
innaci	HC2-000584	192.168.101.13	38:60:77:	4e:5c:11
HOME CENTER				
			-	
(-	
646				
_				
			_	
贫FIBARO				
Home intelligence			Refresh	Conner



www.fibaro.com/finder-os



Cherchez le Home Center Lite

Pour déterminer l'adresse IP du Home Center Lite il faut installer et exécuter le Fibaro Finder. Cliquez sur REFRESH pour faire apparaître son adresse IP sur votre réseau local. Cliquez sur CONNECT pour accéder au panneau de contrôle.



Création des pièces

Lors de la configuration de votre maison intelligente, commencez par créer sur votre HCL les pièces pour représenter votre installation réelle.









Modification de l'icône

Chaque pièce peut être représentée par une icône unique. Vous pouvez modifier l'icône dans les paramètres avancés de la pièce.

Ajout des périphériques

Après avoir créé les pièces vous pouvez commencer à ajouter des périphériques.

Sélectionnez "Périphériques" dans le menu principal. Sélectionnez ensuite l'option "Ajouter ou retirer un périphérique" dans le menu de gauche. Cliquez sur "Ajouter" pour démarrer l'ajout d'un nouveau périphérique (mode apprentissage).

Ajouter ou supprimer un dispositif

Un décompte démarre (de 30 secondes par défaut) pour vous permettre d'ajouter le nouveau périphérique au réseau Z-Wave (inclusion).

Notez que le périphérique doit être proche du Home Center Lite durant le processus d'inclusion.

Référez vous à la notice du périphérique pour savoir comment l'intégrer au réseau Z-Wave.

NOTE:

Risque d'électrocution ! Si vous n'êtes pas sûr de la façon de connecter votre périphérique au réseau électrique, contactez un professionnel qualifié.







Les LED

situées sur la face avant du Home Center Lite indiquent ces informations:



Power

Allumé quand le HCL est branché.



 (\mathbf{l})

Lan Network

Allumé quand le HCL est connecté à votre réseau local.



Internet

Allumé quand le HCL est connecté à internet.



Z-Wave

Clignote quand le HCL envoie des commandes aux périphériques Z-wave du réseau.



Update available

Clignote quand une mise à jour est disponible.

Contenido



Transformador de CA/CC



Cable de Red



Antena



Home Center Lite

1. Coloque la antena

Comience colocando la antena, y afianzándola al hacer girar el pasador con rosca en las agujas del reloj.



3. Conecte el transformador

Conecte el transformador suministrado al Home Center Lite y conéctelo a la corriente.



2. Conecte el cable Ethernet

Mediante el cable Ethernet suministrado, conecte el puerto LAN del Home Center Lite al router para conectar el controlador a Internet.



4. Encienda el Home Center Lite

Pulse brevemente el botón de encendido (POWER). El Home Center Lite estará listo para trabajar en un segundo.



Su Red Local

Conecte su Home Center Lite a un router mediante el cable LAN suministrado y encienda el controlador. De ahora en adelante el Home Center Lite será visible a todos los dispositivos conectados a su red local (LAN).



Acceso Remoto

Por defecto, el Home Center Lite sólo es visible dentro de su red local. Para activar el acceso remoto desde el exterior de su red local, configure una cuenta en home.fibaro.com.

Crear una Casa Inteligente

El Home Center Lite está predefinido por defecto en modo cliente DHCP. Para hallar su IP en su red local, descargue la aplicación FIBARO Finder, seleccionando una versión compatible con su sistema operativo, mediante los enlaces a la derecha.

	Home Center number	p	-	K.
findor	HCL-026487	192.168.100.45	60:22:4da	a4:3b:8e
innaci	HC2-000584	192.168.101.13	38:60:77:	4e:5c:11
HOME CENTER				
			-	
(S)				
		-		
₩ FIRARO				
Home intelligence			Retret	Conner



www.fibaro.com/finder-os



Encontrar el Home Center Lite

Para determinar la IP de un Home Center Lite IP. descargue, instale y ejecute la aplicación Fibaro Finder. Pulse en REFRESCAR (REFRESH) para encontrar la IP de su Home Center Lite en su red local. Entonces selecciónelo de la lista y pulse en



Crear Habitaciones

Cuando esté generando su casa inteligente, comience creando habitaciones en el menú del HCL para reflejar la distribución de su hogar.





Cambiar un icono

Cada habitación puede representarse mediante un único particular. Puede cambiar los iconos en los ajustes avanzados de la habitación

Añadir dispositivos

Tras crear las habitaciones, puede comenzar a añadir los dispositivos.

Seleccione "Dispositivos" del menú principal. Seleccione la opción "Añadir o quitar dispositivo" del menú de la izquierda. Pulse en "Añadir" para comenzar a añadir un nuevo dispositivo (modo de aprendizaje).

Agregar o remover dispositivo 🕀

El menú realizará una cuenta atrás (30 segundos por defecto) para que añada el nuevo dispositivo en la red Z-Wave (inclusión).

Tenga en cuenta que el dispositivo debe estar ubicado dentro del rango directo del Home Center Lite durante el proceso de

Por favor consulte el manual del dispositivo para más información en cómo incluirlo en la red Z-Wave.

OBSERVACIÓN:

¡Peligro de electrocución! Si no está seguro de cómo conectar un dispositivo a los cables de corriente, por favor contacte con un instalador cualificado.







Los diodos LED

ubicados en el panel frontal de la carcasa del Home Center Lite tienen la siguiente finalidad:



Encendido

Brilla cuando el suministro eléctrico está activo.



ტ

Red LAN

Brilla cuando el HCL está conectado a la red local.



Internet

Brilla cuando el HCL está conectado a Internet.



Z-Wave

Parpadea cuando el HCL envía comandos a los dispositivos de la red Z-Wave.



Actualización disponible

Parpadea cuando hay una actualización de software disponible.

Conteúdo da Embalagem



Fonte de alimentação AC/DC



Cabo de rede



Antena



Home Center Lite

1. Conectar a antena

Inicie por conectar a antena, rodando a base de montagem no sentido dos ponteiros do relógio.



3. Ligue a fonte de alimentação

Conecte o transformador fornecido ao Home Center Lite, ligando-o posteriormente à tomada.



2. Ligue o Cabo de Rede

Com o cabo de rede fornecido, ligue a porta LAN do Home Center Lite ao router para que o controlador obtenha acesso à internet.



4. Ligar o Home Center Lite

Pressione o botão de power de forma breve. O Home Center Lite ficará ativo passados uns segundos.



A sua Rede Local

Ligue o seu Home Center Lite ao router usando o cabo de rede fornecido, e ligue o controlador Home Center Lite. A partir de agora o Home Center Lite ficará visível a todos os dispositivos que estão na sua rede local (LAN) Internet.



Acesso Remoto

Por defeito o Home Center Lite é apenas visível na sua rede local. Para obter acesso fora da sua rede local, por favor, configure uma conta em home.fibaro.com.

Criando a Casa Inteligente

O Home Center Lite está configurado com DHCP por defeito. Para encontrar o seu IP na rede local, descarregue a aplicação "FIBARO Finder" apropriada para seu sistema operativo. Use os seguintes links na direita:

C . 1	Home Center number		M	ĸ
tinder	HCL-006487			
innaci	HC2-000584	192.168.101.13	38:60:77:	4e:5c:11
HOME CENTER				
5)			-	
- <u>-</u>				
mering (distant)				
翁FIBARO				
Home intelligence			Refresh	Cores

www.fibaro.com/finder-win

www.fibaro.com/finder-os



Encontrar o Home Center Lite

Para determinar o IP do Home Center Lite, instale e corra a aplicação "Fibaro Finder". Clique em "REFRESH" para encontrar o IP do Home Center Lite na sua rede local. Selecione o ip encontrado e clique "CONNECT".



Criar Divisões

Ao configurar a sua casa inteligente, comece por criar divisões no menu do HCL que reflitam a disposição da habitação.









Alterar o ícone

Cada divisão poderá ser representada por um ícone. Poderá alterar os ícones nas configurações avançadas das divisões.

Adicionar dispositivos

Após criar as divisões, poderá começar a adicionar dispositivos.

Escolha "Dispositivos" no menu principal. Selecione a opção "Adicionar ou apagar dispositivo" no lado esquerdo do menu. Clique "Adicionar" para começar a adicionar un novo dispositivo (modo de emparelhamento).

Adicionar ou apagar dispositivo

O menu irá contar de forma decrescente (30 seg. por defeito) enquanto adiciona um novo dispositivo à rede Z-Wave (inclusão).

Note que o dispositivo deverá estar dentro do alcance direto do Home Center Lite durante o processo de inclusão.

Por favor, verifique o manual de cada dispositivo para mais informação acerca da inclusão na rede Z-Wave.

Atenção:

Perigo de Electrocução! Se não tem a certeza de como ligar o dipositivo aos fios elétricos, por favor contate um instalador qualificado.







Os LED's

situados no painel frontal do Home Center Lite têm os seguintes significados:



ტ

Alimentação

Acende quando a o dispositivo está alimentado.



Rede LAN

Acende quando o HCL está ligado na rede local.



Internet

Acende quando o HCL está ligado à Internet.



Z-Wave

Pisca quando o HCL envia comandos à rede Z-Wave.



Atualização disponível

Acende quando uma atualização do software se encontra disponível.