

FE8191 Fisheye Quick Installation Guide

English 【 繁中 】 尚中 】 日本語 【 Français 】 Español 】 Deutsch 】 Português 】 Italiano 】 Тürkçe 】 Polski 】 Русский 】 Česky 】 Svenska 】 Dutch Dansk 】 Indonesia 】 ألور وبد

360° Surround View • PoE





Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- odłącz zasilanie.

 Nie ustawiaj kamery sieciowej na niestabilnych powierzchniach.
 Nie wkładaj do wnętrza obudowy kamery sieciowej żadnych przedmiotów (np. igieł itp.).
 Sprawdź zawartość pakietu
 FE8191
 - Ó

W razie zauważenia dymu lub

dziwnego zapachu wydobywającego

się z kamery sieciowej, natychmiast

🔘 Naklejka montażowa



🔘 Skrócona instrukcja instalacji



- Zakres temperatury otoczenia zalecanej podczas pracy urządzenia znajdziesz w podręczniku użytkownika.
- Nie dotykaj kamery sieciowej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie upuszczaj kamery sieciowej z wysokości.

Śruby / Zatyczki / Opaska zaciskowa na kable







🔘 Kable mocy i I/O







6

SDXC

Gniazdo karty MicroSD/SDHC/ Status LED

Widok z zewnątrz



Najpierw otwórz kopułę poprzez naciśnięcie przycisku wyzwalającego. Możesz przycisnąć przeciwległą krawędź kopuły jeśli nie chce ona łatwo zejść. Następie podążaj za poniższymi krokami aby zainstalować kamerę zarówno na suficie jak i ścianie.



Podłączanie kabla Ethernet oraz kabla mocy i IO

Podłącz załączone kable mocy i IO jeśli twój przełącznik nie obsługuje PoE. Podłącz złącza o białych główkach do J6 oraz J7 na kamerze.



Kable podłączające

Jeśli potrzebujesz przeprowadzić kable poprzez boczne otwarcie, podążaj za następującymi krokami:

- 1. Podłącz kable Ethernet oraz mocy i IO. Kabel Ethernet musi dostarczyć użytkownik.
- Przy pomocy dołączonych mocowań przewodów przymocuj przewody Ethernet oraz wł./wył. do płytki podstawy. Włóż mocowania przewodów przez pionowe wieszaki do mocowań z boku plastikowej obudowy oraz na krawędzi zabezpieczenia przewodów.
- Dokonaj rozróżnienia pomiędzy kablami oraz pionową zakładką montażową. Zaaranżuj kable w sposób aby nie przeszkadzały gdy górna pokrywa została dołączona.
- Utnij niepotrzebną część z opaski zaciskowej.

Jeśli przeprowadzasz kable poprzez wywiercony otwór na ścianie/suficie, poprostu przeprowadź kable poprzez otwór na okablowanie.

Dokonaj rozróżnienia pomiędzy kablami oraz pionową zakładką



Zabezpieczenie kabla strain relief

Rekomendowane jest użycie kabla Ethernet, który nie posiada zabezpieczenia kabla strain relief. Możesz usunąć zabezpieczenie jeśli twój kabel je posiada.

Ethernet

Kable møcv i I/O

Montaż sufitowy lub ścienny

- 1. Przyłącz dołączoną naklejkę wyrównującą dla podstawy kamery do sufitu/ściany.
- Przy użyciu otworów na nalepce, wywierć otwory pilotażowe na suficie. Następnie przybij trzy, dołączone plastikowe zatyczki do otworów.
- 3. (Opcjonalne) Wywierć otwory na kabel w suficie/ścianie oraz przeprowadź kable przez otwór.
- 4. Zabezpiecz podstawę kamery do sufitu/ściany za pomocą dołączonych śrub.







Możesz rówież zainstalować kamerę do amerykańskiej, standardowej skrzynki przyłączonej 4. Możesz przymocować zaokrąglone wypustki kamery do otworów montażowych skrzynki przyłączowej. Użyj ukośnej pozycji montażowej kamery aby dopasować ją do skrzynki przyłączowej.

Przyłącz górną podstawę

Zainstaluj plastikową kopułę poprzez dopasowanie zatrzaskujących wypustek na kopule z wysuwanymi z podstway kamery. Zainstaluj kopułę poprzez równe dociśnięcie ich do podstawy kamery.

Upewnij się, iż kopuła i podstawa są dopasowane przez wciśnięciem. Kopuła jest zabezpieczona dzięki mechanizmowi zatrzasującemu.





Podłączenie ogólne (bez PoE)

- 1. Podłącz kabel Ethernet RJ45 do przełącznika.
- 2. Połącz kabel zasilania z kamery sieciowej do źródła zasilania.
- Jeśli masz zewnętrzne urządzenia takie jak czujniki i alarmy, podłącz je z ogólnym blokiem terminala I/O.





Jeżeli preferowane jest zasilanie DC, powinno być zgodne z:O/P:12VDC, 2A min.,L.P.S. wg. IEC 60950-1.

Zasilanie przez Ethernet (PoE)

Kiedy używasz switcha z włączonym PoE

Kamera jest zgodna z PoE, i pozwala na dostarczanie zasilania i danych przez jeden kabel Ethernet. Zobacz ilustrację jak połączyć kamerę do switcha z PoE przy pomocy kabla Ethernet.

UWAGA:

- Niniejsze wyposażenie może tylko zostać podłączone do sieci PoE bez okrążania zewnętrzych roślin.
- 2. Dla wejścia PoE, użyj tylko umieszczonych na liście I.T.E..



Kiedy używasz switcha bez PoE

Użyj wtyczki zasilającej PoE (opcja) aby połączyć kamerę ze switchem bez PoE.





- 1. Uruchom "kreatora instalacji 2" z katalogu Software Utility na płycie CD z oprogramowaniem.
- Porgram przeprowadzi analizę otoczenia sieciowego. Po analizie sieci, kliknij "Dalej" aby kontynuować.
- Program wyszuka odbiorniki video, videoserwery i kamery sieciowe fi rmy VIVOTEK dostępne w sieci LAN.
- 4. Po krótkim przeszukaniu, wyskoczy główne okno instalacyjne. Podwójnie kliknij na adres MAC, który pasuje do wydrukowanego adresu na etykiecie kamery lub na numer seryjny widniejący na opakowaniu, aby otworzyć sesje zarządzającą przeglądaniem kamery sieciowej.



- 1. Sesja przeglądająca z kamerą sieciową powinna przebiegać jak poniżej.
- 2. Powinieneś być zdolny do zobaczenia wideo na żywo ze swojej kamery. Możesz rónież zainstalować 32-kanałowe oprogramowanie nagrywające z CD, zawierającej oprogramowanie, we wdrożeniu składającym się z wielkorotnych kamer. Dla szczegółow instalacyjnych, proszę odnieść się do powiązanych dkomumentów.



Instrukcje dotyczące dalszej konfiguracji zawiera podręcznik użytkownika na płycie CD z oprogramowaniem.



Jeśli doświadczysz problemów z wyświetlaniem na żywo lub kontrolą wtyczek na ekranie możesz spróbować ręcznie usunąć wtyczki, które mogą być zainstalowane na twoim komputerze. Usuń następujący folder: C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller\.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered : This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for THIRTY-SIX MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered : This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third part y, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Furthe r, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK WIII Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www .vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMIT ATION OF CONSEQUENTIA L OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLU-SION OR LIMI TATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANT Y GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



VIVOTEK INC. 6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan. www.vivotek.com

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.

2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

All specifications are subject to change without notice. Copyright © 2015 VIVOTEK INC. All rights reserved.



VIVOTEK INC.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C. |T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC. 2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131 |T: 408-773-8686 |F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Europe

Randstad 22-133, 1316BW Almere, The Netherlands T: +31(0)36-5298-434 E: saleseurope@vivotek.com