

RC-86 Bezprzewodowy pilot

Pilot RC-86 jest przeznaczony do sterowania systemem alarmowym (załączania/wyłączania), może być również stosowany jako przycisk napadowy. Pilot pracuje na dwóch częstotliwościach 868MHz i 433MHz, dzięki czemu może być stosowany z systemami serii OASIS, PROFI, MAESTRO oraz urządzeniami takimi jak odbiorniki UC-216, UC-222. Pilot dostępny jest w dwóch wersjach – 2 lub 4 przyciskowy.

Logowanie pilota do centrali OASIS

Do centrali można zalogować prawą lub lewą parę przycisków pilota. Można tego dokonać poprzez wciśnięcie i przytrzymanie wybranej pary przycisków. Szczegóły logowania urządzeń zawarte są w instrukcji do centrali alarmowej JA-82KRC.

Aby wykasować pilota, należy tego dokonać kasując adres w centrali alarmowej.

Naturalna reakcja przycisków pilota ustawiona jest na załączanie systemu jednym przyciskiem i wyłączanie drugim, oraz wzbudzenie alarmu cichej paniki poprzez jednoczesne wciśnięcie obydwu przycisków. Jeżeli zostanie wybrana inna od naturalnej reakcja pilota, wówczas przyciskami aktywnymi będą tylko 6 lub 7 (w zależności od tego, która z par pilota zostanie przypisana do centrali).

Jeżeli zalogujesz do centrali alarmowej obie pary przycisków, na dwóch różnych adresach, wówczas każda z par może mieć ustawioną inną reakcję. Np. Jedna para przycisków może być ustawiona jako załączanie/wyłączanie systemu, a druga może służyć do częściowego uzbrajania systemu.

Przyciski mogą być również wykorzystane do sterowania innymi urządzeniami, jak np.: autoalarm Jablotron, odbiorniki UC-8X i AC-8x, UC-216, UC-222.

Blokada przycisków pilota

Jeśli jest to pilot cztero przyciskowy i używamy wszystkich przycisków, wówczas możemy je zablokować. W tym celu należy wcisnąć dwa skrajne przyciski jednocześnie (6+7 lub 8+9). Kiedy przyciski są zablokowane, z pilota nie jest wysyłany żaden sygnał sterujący. Odblokowanie odbywa się w ten sam sposób.

Alarm napadowy

Alarm panika można wzbudzić poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków 6+7 lub 8+9. Pilota można również zaprogramować w Ten sposób, że wciśnięcie któregośkolwiek przycisku z lewej pary klawiszy (6 lub 7) spowoduje wysłanie alarmu napadowego.

Stosowanie pilota z innymi produktami

Pilot RC-86 może być stosowany z innymi produktami niż centrala alarmowa, stosujące protokół OASIS, takimi jak odbiorniki UC-8x i AC-8x.

Aby móc korzystać z pilota przez systemach opartych o częstotliwość pracy 433MHz należy dokonać zmiany trybu pracy pilota. (tabela konfiguracji)

Konfiguracja pilota

1. Wciśnij i przytrzymaj 7. Dioda pilota mrugnie raz a po chwili zaświeci się na stałe.
2. Trzymaj wciśnięty klawisz 7 i przyciskaj 6 x-razy w zależności od opcji jakie chcesz ustawić (tabela obok).
3. Aby wyjść z trybu konfiguracji zwolnij przycisk 7.
4. Aby potwierdzić ustawioną konfigurację, diodę LED mrugnie tyle razy ile razy naciśnąłeś przycisk 6.

Ustawienia fabryczne - 5: blokada przycisków wyłączona, brak funkcji przycisku napadowego, obie pary przycisków 868MHz (jak w RC-80 bez blokady klawiszy). **Nastawa 17** zmienia RC-86 na ustawienia takie jak w RC-44 bez blokady klawiszy.

Wymiana baterii

Jeżeli zasięg pracy pilota ulegnie zmniejszeniu, lub nie będzie reakcji na wciśnięcie przycisków, należy wymienić baterię. Należy odkręcić śrubkę w tylnej obudowie, otworzyć wyjąć starą i założyć nową baterię. Zużyte baterie powinny być złomowane zgodnie z aktualnym prawem danego kraju.

Parametry techniczne

Zasilanie:	bateria alkaiczna typ L1016 (6.0 V)
Żywotność baterii	(Typ zasilania C zgodny z EN 50131-6)
Częstotliwość pracy:	około 3 lata (przy 5 aktywacjach dziennie)
Zasięg	868 MHz/433MHz
Środowisko pracy zgodne z EN 50131-1	około 30 metrów (teren otwarty)
Temperatura pracy	II. Wew.
Klasa bezpieczeństwa zgodna z EN 50131-1	-10 do +40 °C
Może być stosowany zgodnie z	2
Spełnia wymogi	ERC REC 70-03
	ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN50130-4, EN60950-1

tryb 6 x wciśnięć	Funkcje			
	Blokada klawiszy	6 lub 7 Przycisk paniki	6 7 433M MHz	8 9 433 MHz
5				
6	•			
7		•		
8	•	•		
9			•	
10	•		•	
11		•	•	
12	•	•	•	
13				•
14	•			•
15		•		•
16	•	•		•
17			•	•
18	•		•	•
19		•	•	•
20	•	•	•	•

	JABLOTRON ALARMS. deklaruje, iż urządzenie spełnia wszystkie wymogi Dyrektywy 1999/5/EC. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na stronie internetowej www.jablotron.cz
	Uwaga: Urządzenie nie zostało wyprodukowane z żadnych szkodliwych materiałów, jednak w przypadku zużycia zaleca się zwrócić go do punktu zakupu lub producenta.